



LED-Strahler Bedienungsanleitung

AF30001, AF50001, AF100001,
AF150001, AF200001

Lieferumfang:

- Antaris LED-Strahler
- Bedienungsanleitung

Allgemein:

Zweck dieser Anleitung ist es, die notwendigen Schritte zum Gebrauch der Antaris Licht LED-Strahler zu erläutern und somit Spitzenleistungen zu gewährleisten. Es ist als Referenzmaterial für qualifizierte Elektriker oder Techniker gedacht, und sollte unter keinen Umständen als Ersatz für geltende örtliche Bestimmungen und Verordnungen gesehen werden. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung für ein umfassendes Verständnis und einem gefahrlosen Umgang mit dem Produkt. Technische Änderungen sind jederzeit und ohne Ankündigung vorbehalten. Bitte entnehmen Sie unserer Website www.antaris-led.de die aktuellste Version der Anleitung.

Unsere Verantwortung:

Die Verantwortung für die Einhaltung aller staatlichen und lokalen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften in Bezug auf Installation, Wartung und Betrieb liegt beim Käufer und Vertreiber des Produkts. Darunter können Auftragnehmer, Installateur, Käufer, Eigentümer und Nutzer des Produkts fallen, die Liste ist jedoch nicht auf diese beschränkt.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr während der Installation unterbrochen ist.
- Die LED-Strahler dürfen nur durch Elektrofachkräfte installiert und ausschließlich in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften betrieben werden.
- LED-Strahler können somit im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden (IP 65).
- Setzen Sie den Strahler keiner mechanischen Beanspruchung oder starker Verschmutzung aus.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.



Auspacken:

- Das Produkt auspacken und sorgfältig auf Vollständigkeit und Schäden überprüfen.
- Melden Sie alle Schäden und verwahren Sie die Verpackungsmaterialien für den Fall eines Transportschadens.
- Betreiben Sie keinen beschädigten Hallenstrahler.

Sicherheitshinweise:

- Das Licht der LED ist sehr hell. Bitte niemals direkt in das Licht schauen.
- Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeinträchtigen Sie nicht die Luftzirkulation.
- Hängen oder befestigen Sie nichts an dem Produkt.
- Betreiben der Leuchte nur mit einem intakten Schutzglas
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn ein Fehlerfall vorliegt.

Technische Daten:

ART.-NR.	ABBILDUNG	TECHNISCHE DATEN			
		Maße (cm) L/H/T	Lichtfarbe (K)	Verbrauch (W)	Lumen (lm)
AF30001		185 x 225 x 221	KW 6000	30	3150
AF50001		240 x 236 x 166	KW 6000	50	5250
AF100001		290 x 232 x 188	KW 6000	100	10500
AF150001		371 x 291 x 215	KW 6000	150	15750
AF200001		450 x 380 x 110	KW 6000	200	21000

- Weitere Technische Daten entnehmen Sie bitte unseren Datenblätter unter www.antis-led.de

Inbetriebnahme & Montage

- 1) Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
- 2) Verwenden Sie nur Zubehörteile, die mit dem Produkt mitgeliefert werden.
- 3) Befestigen Sie die Leuchte mit ausreichend dimensioniertem Befestigungsmaterial am Montageort.
- 4) Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
- 5) Stellen Sie eine elektrische Verbindung her, indem Sie eine geeignete dreiadrige Anschlussleitung mit den Anschlussklemmen verbinden.
- 6) Montagearbeiten und Arbeiten am elektronischen Anschluss darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen.

Betriebshinweise


- Der Strahler ist nur für die Montage an der Wand, Decke und auf dem Boden geeignet.
- Installieren Sie das Produkt nur auf einem stabilen, ebenen, kippfesten Untergrund.
- Der Strahler ist für Innen- und Außenbereich geeignet.
- Der Strahler befindet sich in einem wetterfesten Aluminiumgehäuse.
- Der Lichtkegel kann durch schwenken des Strahlers optimal in die gewünschte Richtung gerichtet werden.

- Das Öffnen des Gehäuses kann Fehlfunktionen hervorrufen und führt zum Gewährleistungsverlust.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn offensichtliche Schäden vorliegen.
- Montage und Reinigungsarbeiten nur im Spannungsfreien Zustand durchführen.
- Den Strahler nicht fallen lassen und vor Stößen schützen

Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger

Entsorgung:

Altgeräte mit dem  Symbol dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altgeräte bzw. Sondermüll entsorgt werden.